


## SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA HRH







### 1. Włączenie / wyłączenie urządzenia

W celu uruchomienia urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk 

### 2. Zmiana wydajności wentylatora






W celu zmiany prędkości wentylatorów naciśnij przycisk 

Na ekranie pojawi się odpowiednio:


-  (minimum)
-  (średni)
-  (maksymalny)
-  (automatyczny)

Więcej w pełnej wersji instrukcji.




### 3. Zmiana temperatury wiodącej (ustawionej)

W celu zmiany zadanej temperatury naciśnij przycisk  następnie ustaw temperaturę za pomocą  lub  na ekranie widnieje temperatura  dla pracy w trybie letnim oraz  dla pracy w trybie zimowym.




### 4. Uruchomienie pracy w trybie harmonogramu (tygodniowy)

W celu uruchomienia centrali w pracy automatycznej zgodnej z harmonogramem naciśnij i przytrzymaj  na ekranie pojawi się odpowiednio podświetlony tryb P1, P2, P3 oraz P4. Więcej w pełnej wersji instrukcji.

### 5. Zmiana trybu pracy

W celu ręcznej zmiany trybu pracy (lato/zima) naciśnij i przytrzymaj przycisk . Na ekranie pojawi się odpowiednio  tryb letni (chłodzenia) oraz  tryb zimowy (grzania).

### 6. Ustawienie godziny

W celu ustawienia aktualnego czasu naciśnij równocześnie  + . Następnie ustaw godzinę i naciśnij  w celu zapamiętania.