

FL-FLEX



SYSTEM STEROWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



True life insid



LEGGI E CONSERVA

air and water handling for a confortable life

CE

Spis treści

1.		Sterownik	2
	1.1	. Główne funkcje wyświetlacza	
1.2.		. Blokada klawiatury	5
2.		Menu	6
3		Funkcje	7
	3.1	. Włączanie i wyłączanie (ON/OFF)	7
	3.2	. Ustawienia wentylacji	8
	3.3	. Ustawienia i regulacja temperatury	10
4		Ustawienie ram czasowych i zdarzeń	13
5		Alarmy	14
	5.1	Alarm pożarowy	16
	5.2	Alarm czujki jakości powietrza	16
	5.3	Alarm czujki ciśnienia	16
	5.4	Alarm przepływu powietrza	16
	5.5	Alarm ochrony wentylatora	16
	5.6	Alarm konserwacji wentylatora	16
	5.7	Alarm przeciwzamrożeniowy	16
6		DATALOGGER	17
7		BMS	18
8		Schemat elektryczny	19

1. Sterownik

Sterownik składa się z poniższych komponentów:



wyświetlacz

wbudowana klawiatura

diody ostrzegawcze

złącza



Rysune# #

Wbudowana klawiatura (T) posiada poniższe klawisze:

Klawisz	Klawisz Symbol Znaczenie		Funkcja
1	^	GÓRA	 Wzrost/zmiana wartości zadanej
1	23	GOILA	 Wybór następnej ikony
2	57	DÓł	 Zmniejszenie/zmiana wartości zadanej
2	v	DOL	- Wybór poprzedniej ikony
			 Przesuwa kursor w prawo (w trybie edycji)
3	Δ	PRAWO	 Zaznacza następny obiekt
			 Pokazuje następną stronę (w menu parametrów)
			 Przesuwa kursor w lewo (w trybie edycji)
	4		 Zaznacza poprzedni obiekt
4			 Pokazuje poprzednią stronę (w menu parametrów)
-			 (trzymane wciśnięte) opuszcza aktualne menu bez zapisywania.
			 (trzymane wciśnięte) opuszcza bieżącą stronę/ przechodzi z powrotem na poprzednią
			stronę
5	ОК	POTWIERZENIE	- Potwierdzenie (i zapis)

Tabela1 Klawiatura

Wyświetlacz D pozwala na wizualizację i zarządzanie menu do sterowania urządzeniem; jest ono zdublowane na panelu zdalnego sterowania, do którego Użytkownik powinien się odnieść w celu uzyskania głównych instrukcji.

Diod ostrzegawczych L są cztery, każda z nich może reprezentować jeden lub więcej statusów, aby wskazać to, co zostało przedstawione w tabeli poniżej:

Dioda	Kolor	Status	Znaczenie
D	Zieleny	ON	Sterownik zasilany
P	ZIEIONY	OFF	Sterownik nie jest zasilany
		OFF	Brak alarmu
Δ	Czerwony	ON	Co najmniej jeden alarm aktywny
~		MIGANIE	Obecny przynajmniej resetowalny alarm i brak aktywnego (lub resetowanego ręcznie) alarmu
В	Żółty	ON	Zapis na systemie plików za pomocą rejestratora danych lub akwizycja danych przez port USB
		OFF	Jednostka w trybie OFF
С	Zielony	ON	Jednostka w trybie ON
		MIGANIE	Jednostka w trybie stand-by

Tabela2o

UWAGA: Centrala jest w stanie stand-by, jeśli jest włączona i nie jest aktywna żadna regulacja.

Złącza odpowiadają za podłączenie z:

- < Zasilaniem
- < Portami komunikacyjnymi
- < MicroSD

1.1. Główne funkcje wyświetlacza

W celu wybrania jednej z możliwych ikon, naciśnij jeden z klawiszy $\Delta extsf{VDM}$ na klawiaturze.

Wybrana ikona zmienia kolor z czarnego na białym tle na biały na czarnym tle; naciśnięcie klawisza **OK** umożliwia użytkownikowi dostęp do operacji związanych z tą ikoną.

Przy włączaniu sterownik wyświetla poniższy komunikat:



Z powyższego komunikatu po wciśnięciu jakiegokolwiek klawisza przechodzimy do menu głównego: Menu główne pokazane poniżej odnosi się do włączonej jednostki (status "ON")



Menu główne pokazane poniżej odnosi się do wyłączonej jednostki (status "OFF")



UWAGA: Ikony widoczne w menu głównym zależą od konfiguracji jednostki

	Parametry z menu głównego pokazane są w poniższej tabeli:									
Addr	Nazwa	Тур		Def	Min	Max	Jed.	Znaczenie		
19500	Unit_KbdOnOff	Boolean	R/W	0	-	-	-	ON/OFF przez klawiaturę		
16740	Unit_ForceOffAfterReboot	Boolean	R/W	0	-	-	-	Wymuszenie wyłączenie klawiatury po reboocie		
19501	Unit_KbdMode_E2	0 = 0=Chłodzenie 1 = 1=Grzanie 2 = 2=Auto	R/W	0	0	2	-	Wybór trybu przez klawiaturę		
19502	Unit_KbdEco_E2	1 = 1=Ekonimiczny 2 = 2=Komfort 3 = 3=Noc	R/W	2	1	3	-	Tryb Komfort/Ekonomiczny/Noc z klawiatury		
16741	Unit_RegTempType	0 = 0=Nawiew 1 = 1=Powrót bezpoś 2 = 2=Powrót kaskad	R/W	1	0	2	-	Sonda do regulacji temperatury		
9301	Unit_BMS_OnOff	Boolean	R/W	1	-	-	-	Włączenie/wyłączenie przez Modbus		
9302	Unit_Status	0 = 0=OFF 1 = 1=STANDBY 2 = 2=RUN	R	-	0	2	-	Status jednostki		
9306	T_RegulationProbe	Signed 16-bit	R	-	-	-	°C	Sonda do regulacji temperatury		
9307	T_CurrentSetpointByPar	Signed 16-bit	R	-	-	-	°C	Aktualna wartość zadana według parametrów w zależności od wybranego trybu		
9318	RH_RegulationProbe	Signed 16-bit	R	-	-	-	%R.H.	Sonda do regulacji wilgotności		
9319	AirQ_RegulationProbe	Signed 16-bit	R	-	-	-	%/ppm	Sonda do regulacji jakości powietrza		
	Tabola311									

Tabela3 U

Ikona	Znaczenie
[C)	Modyfikacja statusu jednostki.
∎₩	Przycisk ustawień trybu pracy (jeśli jest aktywny).
	Status alarmu.
七 []	Wybór profilu Komfort Ekonomiczny Noc
0.0°C	Aktualnie regulowana wartość temperatury.
OP1 EV0	Aktualne przedziały czasowe i wydarzenia.
Startup	Uruchomienie.
※樂巡 ***	Aktualne urządzenie robocze (od lewej do prawej): odzysk ciepła, urządzenie chłodnicze, urządzenie grzewcze, wentylatory, osuszanie
baffer	Tryb sterowania SCADA włączony.
REC	Rejestrator danych włączony.
0.0°C	Wartość zadana temperatury.
0%C02	Wartość zadana jakości powietrza.
	Tabalada

Tabela4@



Dostęp do zmiany statusu jednostki jest możliwy do uzyskania przyciskając klawisz UWAGA: Jeżeli jednostka jest w trybie stand by klawi UWAGA: Jeżeli jednostka jest w trybie stand-by, klawisze pozwalają na:

Przełączenie jednostki do statusu OFF naciskając przycisk Off

Przełączenie jednostki do statusu ON dzięki przyciskom nadrzędnym.





0662	
Yes	1
Standby	1
No	1
- Innonunitionen	





3. Funkcje

Lista funkcji związanych z centralą zarządzanych przez sterownik znajduje się w poniższej tabeli.

Funkcje	Odniesienie w Instrukcji
ON/OFF	3.1 ON/OFF s. 6
Wentylacja	3.2 Ustawienia wentylacji s. 7
Zmiana wartości zadanej i trybu pracy	3.3 Ustawienie i regulacja temperatury s. 9
Okresy czasu i wydarzenia	3.4 Włączanie i ustawianie zakresów czasowych na str. 13

3.1. Włączanie i wyłączanie (ON/OFF)

Istnieją 4 sposoby na włączenie i wyłączenie jednostki:

1) Z menu głównego



używając klawiszy nawigujących, wybierz symbol i potwierdź zmianę statusu przyciskiem OK :

0]	unselected symbol		
Ъ	selected symbol	Unit OFF	
[O	unselected symbol	Unit ON	
IФ	selected symbol		

2) Z wejścia cyfrowego

Jest to styk beznapięciowy na zaciskach 1-23, który wymaga zapobiegawczego usunięcia mostka pomiędzy tymi zaciskami; sygnał ten ma pierwszeństwo przed wszystkimi i aby był naprawdę sprawny, urządzenie powinno być włączone ręcznie po tym ustawieniu:

1-23		open > unit OFF
1-23	Ļ I	closed > unit ON

3) Poprzez system BMS

Addr	Nazwa	Тур		Def	Min	Max	Jed.	Znaczenie
19500	Unit_KbdOnOff	Boolean	R/W	0	-	-	-	ON/OFF przez klawiaturę

Def = 0: jednostka wyłączona; Def = 1 jednostka włączona

3.2. Ustawienia wentylacji

Sygnał wentylatora może być :

- 1) Ustawiony przez użytkownika ręcznie,
- 2) Sterowany automatycznie poprzez ustawienie wymaganego poziomu jakości powietrza (dostępne z opcją AQS, czujnik umieszczony w kanale wywiewnym)

1a) Ręczne ustawienie sygnału wentylatora (bez czujników różnicy ciśnień)

Bez czujnika różnicy ciśnień (do automatycznej regulacji wydajności i ciśnienia) sygnał wentylatora jest w % odniesiony do konkretnej wartości prędkości obrotowej wentylatora; wynikowy przepływ powietrza jest wartością, przy której całkowite ciśnienie statyczne wentylatora równoważy spadek ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego.

Zaczynając od menu głównego, wciskając 🏱 doprowadzimy do poniższych opcji:



Umieszczając kursor na ikonie 🖍 oraz potwierdzając przez przycisk **OK** pokazuje nam się lista opcji:

G-Pas:	sword	
		rev:
	00000	0.0
0	Ъď	Ø

Należy wpisać hasło: 00010, aby kontynuować oraz wcisnąć znowu przycisk \mathbf{OK} . Następnie należy wybrać wymagany znak poprzez przyciski $\mathbf{\Delta}_{lub} \mathbf{\Delta}_{j}$; potwierdzenie zawsze jest realizowane poprzez przycisk \mathbf{OK} .

Po kolei wyświetlą się 4 różne schematy menu (ikony, który mają być wybrane i zatwierdzone są podświetlone):



Teraz użytkownik może zmienić ustawienie sygnału wentylatora (obowiązuje dla obu sekcji wentylatorów) z wartości minimalnej (nie mniejszej niż wartość związana z parametrem "Minimum Speed" na poprzednim schemacie menu "S11-Fans 1/12") na maksymalnie 100% (parametr "Nominal/Max Speed").

Ustawienie "Return Speed Corr." pozwala na zwiększenie (do +50%) lub zmniejszenie (do -50%) sygnału wentylatora wyciągowego w stosunku do nawiewanego

1b) Ręczne ustawienie sygnału wentylatora (z czujnikiem ciśnienia powietrza)

Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik ciśnienia powietrza, możliwa jest regulacja różnicy ciśnień w kanale (opcja DPSp dla trybu stałego ciśnienia) lub objętości powietrza (opcja DPSa dla trybu stałej objętości).

W pierwszym przypadku nastawą jest wartość różnicy ciśnień (w [Pa]), która ma być zarządzana w określonym obiegu powietrza; przepływ powietrza będzie zatem konsekwencją tej nastawy i może się zmieniać w zależności od rzeczywistego ciśnienia kontrolowanego obiegu.

W drugim przypadku nastawą jest bezpośrednia wartość przepływu powietrza (w [m³/h]), która będzie wówczas utrzymywana przez regulator niezależnie od ciśnienia zewnętrznego.





Na koniec należy ustawić odpowiednie natężenie przepływu (jeśli urządzenie jest skonfigurowane na stały przepływ) lub ciśnienie w obiegu (jeśli urządzenie jest skonfigurowane na stałe ciśnienie). Wartość, która nie bierze udziału w ustawieniu będzie tylko do odczytu lub nieaktywna.

3) Ustawienie automatyczne poprzez czujnik jakości powietrza (opcja AQS)

Jeśli urządzenie jest dostarczone z czujnikiem jakości powietrza, jego konfiguracja regulacji wentylacji jest już ustawiona fabrycznie.

Postępuj zgodnie z poprzednią procedurą aż do wyświetlenia ekranu:

S11-Fans	1/12
General	
Minimum Spee	d:
25.0%	
Night/Air.Q./Min.	Def:
30.0%	

możliwe jest wybranie minimalnego natężenia przepływu "Air.Q.", do którego musi być dopasowana żądana wartość zadana jakości powietrza (w ppm). Ta wartość zadana może być ustawiona z głównego ekranu:

Ů 25.0°C			
24.0°C	1000ppm		
14/02/18	Wed 16:09		

umieszczając kursor bezpośrednio na wartość "ppm" i zmieniając ją za pomocą przycisków $\mathbf{V} \mathbf{\Delta}$, by na końcu potwierdzić klawiszem **OK**.



Sterownik będzie regulował wentylację zgodnie z logiką proporcjonalności pomiędzy sygnałem wejściowym (ppm) a sygnałem wyjściowym (%), poruszając się w określonym z góry paśmie i w zakresie sygnału wentylacji pomiędzy "Air.Q." a "Nominal / Max. Speed" (musi być spełnione "Nominalna / Max. Prędkość"> "Air.Q.").

3.3. Ustawienia i regulacja temperatury.

Urządzenie jest fabrycznie ustawione na stałą regulację temperatury wlotowej. W związku z tym logika sterowania przewiduje aktywację najbardziej odpowiedniego urządzenia do osiągnięcia wartości zadanej na wejściu; regulator aktywuje, w kolejności podyktowanej minimalnym zużyciem energii, następujące urządzenia termiczne:

- a) System by-passu (freeheating/freecooling)
- b) Odzysk ciepła
- c) Urządzenia grzewcze (nagrzewnice elektryczne, wymiennik wodny)
- d) Dodatki (opcjonalnie)
- W przypadku, gdy temperatura zewnętrzna Tf spełnia bezpośrednio wartość zadaną Tset, praca odzysku ciepła zostaje wyłączona (poprzez przepustnicę by-passu dla FLH-FLEX i FLS-FLEX, zatrzymanie obrotów wirnika dla FLR-FLEX).

Warunki dla trybu freeheating są następujące:

- w zimie, Tf > Tset + Prop Band/Diff

A przy trybie freecoolingu:

- w lecie, Tf < Test – Prop Band/Diff

gdzie Prop Band/Diff jest domyślnie równe 1,5 °C, ale może być zmienione przez Użytkownika poprzez następujące działania (wymagane hasło 00010):



b) Wykluczenie trybu free-cooling / free-heating powoduje, że odzysku ciepła jest aktywny; dlatego wymogiem odzysku ciepła jest:

- w zimie, Tf ≤ Tset

- w lecie, Tf ≥ Tset

W tych warunkach inne urządzenia termiczne mogą być nadal aktywne.

- c) Urządzenia grzewcze są stale regulowane w celu utrzymania zadanych ustawień.
- d) W przypadku gdy wydajność urządzeń grzewczych jest za niska należy dodać dodatkowe opcje grzewcze/chłodnicze:
 w zimie, z opcją grzania (opcja SKW V33 lub CCS V33 lub CDX)
 - w lecie, z opcją chłodzenia (opcja CCS V33 lub CDX)

W przypadku modułu CCS V33 sonda do regulacji temperatury jest umieszczona bezpośrednio za wymiennikiem i musi być podłączona do panelu zdalnego zamiast do panelu umieszczonego na jednostce (postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do zaworu trójdrogowego z modułem CCS).

Ustawianie wartości zadanej temperatury Test

Przy uruchomionej maszynie wybrać symbol z opcji "Winter", "Summer", "Auto" :



i za pomocą klawisza **OK** przejdź do ustawień, wartość zadana zmienia się dynamicznie w zależności od wybranego trybu:



W trybie "Auto", ustawienie Lato/Zima zmienia się na podstawie wartości temperatury zewnętrznej Tf:

Tf < 16°C → Zima

Tf > 24°C → Lato

W celu zmiany tych wartości należy z menu głównego należy nasisnąć i przytrzymać kalwisz P a następnie postępować wg działać poniżej:



Możliwe jest również "wymuszenie" trybu pracy Lato / Zima (z pierwszeństwem przed ustawieniem na klawiaturze) poprzez wejście cyfrowe (czysty styk) na zaciskach 1-26; musi być ono aktywowane poprzez następującą ścieżkę (do której wymagane jest hasło 00010):



1	n
т	2

4. Ustawienie ram czasowych i zdarzeń

Urządzenie może mieć status ON lub OFF w zależności od zakresów czasowych lub zdarzeń, wystąpienie zdarzeń ma pierwszeństwo przez ramami czasowymi.

Istnieje możliwość otwarcia strony z Ramami Czasowymi i Zdarzeniami poprzez wejście z menu głównego i przyciśnięcie klawisza Λ przez co najmniej 2 sekundy:



W celu ustawienia Daty, Czasu, Ram czasowych Zdarzeń, rozpocząć od ekrany głównego i przytrzymać klawisz Prowadzący do:



B-Clock & Events Clock Day Event Year Event	B1-Clock Hg: 00 : 49 13 / 02 / 18 Day Light Yes Savingurope ♥❶	Litter on current			
B-Clock & Events Clock Day Event Year Event	B2-Day Event 9 Profile Pi Ith. Profile P2 0ff Days	821-Profile P1 08:00 Off 08:00 Off 08:00 Off 08:00 Off 08:00 Off	822-Profile 82 00:00 Off 00:00 Off 00:00 Off 00:00 Off 00:00 Off	B23-Days Ø/ Monday P1 Tuesday P1 Wednesday P1 Thursday P1 C.40	Ø
B-Clock & Events Clock Day Event Year Event	B3-Year Event 1/15 @ Start End Jul. 21/Jan 01/Jan Off Profile P1 Enable: Off	B3-Vear Event 2/15 © Start End M1. M1/Jan 01/Jan Off Profile P1 Enable: Off		B3-Vear Event 15/11 © Start End Min. 21/Jan 01/Jan Off Profile P1 Enable: Off	5 1 1

Możliwe jest wybranie czterech programów dziennych (P1, P2, P3, P4) i przyporządkowanie ich do dni tygodnia, w zależności od ustawień trybu (Lato, Zima, Automatyczny).

W programie P1 oraz P2 można zdefiniować cztery czasy, do których można przyporządkować jeden z poniższych profili:

OFF ON z profilem "Comfort" ON z profilem "Economy" ON z profilem "Night"

Program P3 zmusza jednostkę do całodniowej aktywacji profilu "Comfort"; program P4 utrzymuje urządzenie wyłączone cały dzień.

Przy włączonych ramach czasowych możliwe jest wymuszenie włączenia lub wyłączenia jednostki; użytkownik zostanie jednak zayptany jak chce postępować:







Konfiguracja zdarzeń

Możliwe jest włączenie 15 zdarzeń. Każde zdarzenie charakteryzuje się:

- dniem rozpoczęcia
- < dniem zakończenia
- < powiązanym profilem

Tryb Nocny

Może być aktywowany bezpośrednio z ekrany głównego lub poprzez wybór konkretnego profilu w programach P1 i P2

(pojawi się symbol C do potwierdzenia).



Po aktywacji tej funkcji wentylacja przejdzie w ustawienia wstępne (patrz rozdział 4) a profil zostanie ustawiony jako "Ekonomiczny".



5. Alarmy





Historical

Active

+

Modbus Register	Opis	Skutek	Reset	Opóźnienie
9520	Reset alarmu przez Modbus	_	_	—
9521	A01-Czujka nawiewu	Zmuszenie jednostki do zatrzymania	Auto	—
9522	A02-Czujka wywiewu	Wymusza regulację w trybie nawiewu Wyłączenie osuszania zimą	Auto	_
9523	A03-Czujka zewnętrzna	Wyłączenie freecoolingu, freeheatingu oraz odzysku	Auto	_
9524	A04-Czujka wyrzutu	Wyłączenie odszraniania	Auto	—
9525	A05-Czujka wstępnego nagrzewania	Wyłączenie nagrzewnicy wstępnej	Auto	_
9526	A06-Czujka saturacji	Wyłączenie osuszania w punkcie rosy	Auto	—
9527	A07-Czujka przeciw zamarzaniu	Wyłączenie alarmu przeciw zamarzaniu Gdy urządzenie jest włączone, otworzyć wszystkie zawory	Auto	_
9528	A08-Czujka CO ₂	Wyłączenie regulacji powietrza poprzez czujkę CO ₂	Auto	Opóźnienie
9529	A09-Czujka ciśnienia nawiewu	Jeśli włączone są 2 czujki ciśnienia, należy użyć regulacji pojedynczej czujnika ciśnienia. W przeciwnym razie należy zastosować regulację stałej prędkości.	Auto	Opóźnienie
9530	A10-Czujka ciśnienia wywiewu	Jeśli włączone są 2 czujki ciśnienia, należy użyć regulacji pojedynczej czujnika ciśnienia. W przeciwnym razie należy zastosować regulację stałej prędkości.	Auto	Opóźnienie
9531	A11-Czujka wilg. nawiewu	Wyłączenie nawilżania	Auto	Opóźnienie
9532	A12- Czujka wilg. wywiewu	Wyłączenie nawilżania i osuszania	Auto	Opóźnienie
9533	A13-Airqual. VOC Probe	Wyłączenie kontroli jakości powietrza VOC	Auto	Opóźnienie
9534	A14-Czujka wilgotności zewn.	Wyłączenie osuszania w zimie	Auto	Opóźnienie
9546	A26-Czujka wydajności nawiewu	Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwowe	Ręczny	Opóźnienie startu wentylatora
9547	A27- Czujka wydajności wywiewu	Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwowe	Ręczny	Opóźnienie startu wentylatora
9548	A28- Czujka wydajności nawiewu 2	Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępne	Ręczny	Opóźnienie startu wentylatora

93-9 vywiewu 2 jeśli główne wentyłatory nie są dostępne Peckuły wentyłatora 9550 A30-Wentyłator nawiewny zezerowowe Ręczny - 9551 A31-Wentyłator wwiewny zezerowowe Ręczny - 9552 A32-Pożar Patrz punkt 5.1 Alarm pożarowy Ręczny - 9553 A33-Drzwi Zmiszi jednostkę do zatzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentyłatory Ręczny - 9554 A34-Antifreeze Wymuszenie zatzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentyłatory Ręczny - 9555 A35-Wydajność nawiewu jeśli nie są dostępne wentyłatory Ręczny - - 9556 A36-Wydajność wywiewu jeśli nie są dostępne wentyłatory Ręczny - - 9557 A36-Wydajność wywiewu jeśli nie są dostępne wentyłatory Ręczny - - 9556 A36-Wydajność wywiewu jeśli nie są dostępne wentyłatory Ręczny - - 9556 A36-Wagrzewnica Wyłączenie nagrzewnicy wistępnej Ręczny - 9561 A40-Magrzewnica Wyłączenie nagrzewnicy wistępnej Ręczny - <tr< th=""><th>0540</th><th>A29- Czujka wydajności</th><th>Wymuszenie zatrzymania urządzenia,</th><th>Deermy</th><th>Opóźnienie startu</th></tr<>	0540	A29- Czujka wydajności	Wymuszenie zatrzymania urządzenia,	Deermy	Opóźnienie startu
9550A30-Wentylator nawiewnyWymuszenie zatrzymania urządzenia, rezerwoweRęczny	9549	wywiewu 2	jeśli główne wentylatory nie są dostępne	Ręczny	wentylatora
9550A30-Wentylator naviewny rezerwowejeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny rezerwowe			Wymuszenie zatrzymania urządzenia,		
Image: constraint of the sector of the sec	9550	A30-Wentylator nawiewny	jeśli nie są dostępne wentylatory	Ręczny	—
9551A31- Wentylator wywiewy iezerwoweWymuszenie zatrzymania urządzenia, rezerwoweRęczny-9552A32-PożarPatrz punkt 5.1 Alarm pożarowyRęczny-9554A33-DrzwiZruzwie jednostkę do zatrzymania sięRęczny-9554A34-AntifreezeWymuszenie zatrzymania urządzenia, ieśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny-9555A35-Wydajność nawiewu jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny-9556A36-Wydajność nawiewu jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny-9557A37-NawilzanieWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny-9557A36-Wydajność wywiewu jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny9550A0-Nagrzewnica wstępnaWyłączenie nawilżaniaRęczny9550A31-NawilżaniaWyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny9561A41-OdryskWyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny9562A43-Filtr 1Ręczny9563A34-Filtr 3Ręczny9564A44-Filtr 3Ręczny9565A45-Wutylator nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, 			rezerwowe		
9551A31- Wentylator wywiewy ieśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny-9552A32-PożarPatrz punkt 5.1 Alarm pożarowy Zmusić jednostkę do zatrzymania się Wymuszenie zatrzymania urządzenia Włączone tylko w trybie ogrzewania włączone jesti wydącone tylko w trybie ogrzewaniaRęczny-9554A34-AntifreezeWymuszenie zatrzymania urządzenia, Wymuszenie zatrzymania urządzenia, ieśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny-9555A36-Wydajność nawiewu ieśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny-9556A36-Wydajność nawiewu wymuszenie zatrzymania urządzenia, ieśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny-9557A37-NawilżanieWyłączenie nagrzewnicy wstępnej Wyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny-9558A38-Nagrzewnica wstępna Wyłączenie nagrzewnicy wstępnej PS62Ręczny9561A40-Mąrzewnica wstępna Wyłączenie nagrzewnicy wstępnej PS62Ręczny9562A42-Hitr 1Ręczny9564A44-Hitr 3Ręczny9565A46-Wentylator nawiewu 2 jeśli główne wentylatory nie są dostępne jeśli główne wentylatory nie są dostępne jeśli główne wentylatory nie są dostępne rzeczywistępoRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9567A47-Wentylator awiewu 2 jeśli główne wentylatory nie są dostępne rzeczywistępoRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita Motoncendansante availableRęczn			Wymuszenie zatrzymania urządzenia,		
Image: constraint of the sector of the sec	9551	A31- Wentylator wywiewny	jeśli nie są dostępne wentylatory	Ręczny	_
9552A32-PożarPatrz punkt 5.1 Alarm pożarowyRęczny-9553A33-DrzwiZmusić jednostkę do zatrzymania sięRęcznyOpóźnione, jeśli9554A34-AntifreezeWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweAutopodgrzewanie wstępne9555A36-Wydajność nawiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny-9556A36-Wydajność wywiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny-9557A37-NawilżanieWyłączenie nagrzewnicy włstępneRęczny-9558A38-NagrzewnicaWyłączenie nagrzewnicy włstępneRęczny-9560A40-Nagrzewnica wtórnaWyłączenie nagrzewnicy wtórnejRęczny-9561A41-OdzyskWyłączenie odyzskuRęczny-9562A42-Filtr 1Ręczny-9563A44-Filtr 3Ręczny-9564A44-Filtr 4Ręczny-9567A44-Filtr 4RęcznyOpóźnienie startu wentylatora9568A48-Wydajność nawiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A49-wydajność nawiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny-9564A44-Filtr 1Ręczny-9565A45-Filtr 4Ręczny <td></td> <td></td> <td>rezerwowe</td> <td></td> <td></td>			rezerwowe		
9553A33-DrzwiZrusić jednostkę do zatrzymania sięRęczny	9552	A32-Pożar	Patrz punkt 5.1 Alarm pożarowy	Ręczny	_
9554A34-AntifreezeWymuszenie zatrzymania urządzenia Wiączone tylko w trybie ogrzewaniaAutoOpóźnione, jeśli wiączone jest wotączone jest podgrzewanie wstępne9555A35-Wydajność nawiewu Jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny––9556A36-Wydajność nawiewu Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny––9557A37-NawilżanieWymuszenie razrzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny––9557A38-Nagrzewnica wstępnaWyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny––9550A40-Nagrzewnica wstępnaWyłączenie nagrzewnicy uścinejRęczny––9561A41-OdzyskWyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny––9562A42-Filtr 1–-Ręczny––9563A43-Filtr 2–-Ręczny––9564A44-Filtr 3–-Ręczny––9565A45-Filtr 4–-Ręczny––9566A46-Wentylator nawiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli igłówne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9567A42-WitatorWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli igłówne wentylatory nie są dostępneRęczny–9566A46-Wentylator nawiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli igłówne wentylatory nie są dostępneRęczny–9570A50-Cond. UnitDisabilita Orologio ef te	9553	A33-Drzwi	Zmusić jednostkę do zatrzymania się	Ręczny	_
9554A34-AntifreezeWymuszenie zatrzymania urządzenia, Wiączone tylko w trybie ogrzewaniaAutowdączone jest podgrzewanie wstępne9555A35-Wydajność nawiewu Pissi nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny9556A36-Wydajność nawiewu Pissi nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny9557A37-NawitzanieWymuszenie zatrzymania urządzenia, rezerwoweRęczny9558A38-Nagrzewnica wstępnaWyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny9550A40-Nagrzewnica wstępnaWyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny9561A41-OdzyskWyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny9562A42-Filtr 1Ręczny9563A35-Filtr 2Ręczny9564A44-Filtr 3Ręczny9565A45-Filtr 4Ręczny9566A46-Wentylator nawiewu 2Jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny9566A46-Wentylator nawiewu 2Jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny9567A47-Wentylator wywiewu 2Jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny9568A48-Wydajność nawiewu 2Jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny9569A49-Wydajność wywiewuJeśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny957					Opóźnione, jeśli
9554A34-AntifreezeWiączone tylko w trybie ogrzewaniaAutopodgrzewanie wstępne9555A35-Wydajność nawiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentylatoryRęczny9556A36-Wydajność wywiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentylatoryRęczny9557A37-NawiłżanieWyłączenie nawiłżaniaRęczny9558A38-Nagrzewnica wtypaWyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny9550A40-NagrzewnicaWyłączenie nagrzewnicy uktórnejRęczny9560A40-NagrzewnicaWyłączenie nagrzewnicy uktórnejRęczny9561A41-OdzyskWyłączenie odzyskuRęczny9562A42-Filtr 1Ręczny9564A44-Filtr 3Ręczny9565A46-Wentylator nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9567A47-Wentylator wywiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A59-God. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny9571A51-Zegar Czasu reczywistęgoDisabilita Orologio ed Eventi availableRęczny9572A52-Serwis wentylatoryPierce unit to stop if backup fans are not availableRęczny9573A59-God. UnitDisabilita Orologio ed Eventi available <td></td> <td></td> <td>Wymuszenie zatrzymania urządzenia</td> <td></td> <td>włączone jest</td>			Wymuszenie zatrzymania urządzenia		włączone jest
InterpretationInterp	9554	A34-Antifreeze	Włączone tylko w trybie ogrzewania	Auto	podgrzewanie
9555A35-Wydajność nawiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny9556A36-Wydajność wywiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny9557A37-NawilżanieWyłączenie nawilżaniaRęczny9558A38-Nagrzewnica wstępnaWyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny9550A40-Nagrzewnica wstępnaWyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny9560A40-Nagrzewnica wtórnaWyłączenie nagrzewnicy wtórnejRęczny9561A41-OdzyskWyłączenie nagrzewnicy wtórnejRęczny9562A42-Filtr 1Ręczny9563A43-Filtr 2Ręczny9564A44-Filtr 3Ręczny9565A46-Wentylator nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9567A47-Wentylator nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny9571A51-Zegar czasuDisabilita MotoncendansanteRęczny-9572A52-Serwis wentylatoryEore unit to stop if backup fans are not availableRyczny-9573A54-Fia Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>wstępne</td></t<>					wstępne
9555A35-Wydajność naviewu rezerwowejeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny rezerwowe			Wymuszenie zatrzymania urządzenia,		
Image: constraint of the second sec	9555	A35-Wydajność nawiewu	jeśli nie są dostępne wentylatory	Ręczny	—
9556A36-Wydajność wywiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny9557A37-NawilżanieWyłączenie nawilżaniaRęczny9558A38-Nagrzewnica wstępnaWyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny9550A40-Nagrzewnica wtórnaWyłączenie nagrzewnicy elektrycznejRęczny9561A41-OdzyskWyłączenie nagrzewnicy elektrycznejRęczny9562A42-Filtr 1Ręczny9563A43-Filtr 2Ręczny9564A44-Filtr 3Ręczny-9565A46-Wentylator nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny-9566A46-Wentylator nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9567A47-Wentylator wywiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A49-Wydajność nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny-9571A50-Cond. UnitDisabilita MotonednasanteRęczny-9572A52-Serwis wentylatoróWymuszenie zatrzymania urządzenia jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9575A55-Fan Return Com.<			rezerwowe		
9556A36-Wydajność wywiewu rezerwowejeśli nie są dostępne wentylatory rezerwoweRęczny9557A37-NawilżanieWyłączenie nawilżaniaRęczny9558A38-Nagrzewnica wstępnaWyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny9559A40-Nagrzewnica wtórnaWyłączenie nagrzewnicy uktrycznejRęczny9560A40-Nagrzewnica wtórnaWyłączenie nagrzewnicy uktrycznejRęczny9561A41-OdzyskWyłączenie odyzskuRęczny9563A43-Filtr 1Ręczny9564A44-Filtr 3Ręczny9565A45-Filtr 4Ręczny9566A46-Wentylator nawiewu 2jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9567A47-Wentylator wywiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A49-Wydajność nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny9573A51-Zegar czasu rezezywistegoDisabilita Orologio ed Eventi availableRęczny9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny<			Wymuszenie zatrzymania urządzenia,		
Image: constraint of the sector of the sec	9556	A36-Wydajność wywiewu	jeśli nie są dostępne wentylatory	Ręczny	-
9557A37-NawilżanieWyłączenie nagrzewnicjaRęczny9558A38-Nagrzewnica wstępnaWyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny9550A40-NagrzewnicaWyłączenie nagrzewnicy wtórnejRęczny9561A41-OdzyskWyłączenie odyzskuRęczny9562A42-Filtr 1Ręczny9563A43-Filtr 2Ręczny9564A44-Filtr 3Ręczny9565A45-Filtr 4Ręczny9566A46-Wentylator nawiew 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9567A47-Wentylator wywiew 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A48-Wydajność nawiew 2 jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny9571A51-Zegar czasu wentylatora witylator wie są dostępneRęczny9573A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny9574A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny9574A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny9575			rezerwowe		
9558A38-Nagrzewnica wstępnaWyłączenie nagrzewnicy wstępnejRęczny9559A39-Nagrzewnica wtórnaWyłączenie nagrzewnicy utórnejRęczny9560A40-Nagrzewnica wtórnaWyłączenie odyzskuRęczny9561A41-OdzyskWyłączenie odyzskuRęczny9562A42-Filtr 1Ręczny9563A43-Filtr 2Ręczny9564A44-Filtr 3Ręczny9565A45-Filtr 4Ręczny9566A46-Wentylator nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9567A47-Wentylator wywiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A48-Wydajność nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny-9571A51-Zegar czasu rzeczywistegoDisabilita Orologio ed EventiRęczny-9573A53-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzenia jeśli główne wentylatoraAuto9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not avilableRęczny-9575A56-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not avilableRęczny-9576	9557	A37-Nawilżanie	Wyłączenie nawilżania	Ręczny	_
9559A39-NagrzewnicaWyłączenie nagrzewnicy elektrycznejRęczny9560A40-Nagrzewnica wtórnaWyłączenie nagrzewnicy wtórnejRęczny9561A41-OdzyskWyłączenie odyzskuRęczny9562A42-Filtr 1Ręczny9563A43-Filtr 2Ręczny9564A44-Filtr 3Ręczny9565A45-Filtr 4Ręczny9566A46-Wentylator nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9567A47-Wentylator wywiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A48-Wydajność nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny-9571A51-Zegar czasu rzeczywistęgoDisabilita Orologio ed Eventi availableAuto-9573A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9574A5-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9575A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9576A56-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny- <td>9558</td> <td>A38-Nagrzewnica wstępna</td> <td>Wyłączenie nagrzewnicy wstępnej</td> <td>Ręczny</td> <td>_</td>	9558	A38-Nagrzewnica wstępna	Wyłączenie nagrzewnicy wstępnej	Ręczny	_
9560A40-Nagrzewnica wtórnaWyłączenie nagrzewnicy wtórnejRęczny	9559	A39-Nagrzewnica	Wyłączenie nagrzewnicy elektrycznej	Ręczny	—
9561A41-OdzyskWyłączenie odyzskuRęczny	9560	A40-Nagrzewnica wtórna	Wyłączenie nagrzewnicy wtórnej	Ręczny	_
9562A42-Filtr 1Ręczny9563A43-Filtr 2Ręczny9564A44-Filtr 3Ręczny9565A45-Filtr 4Ręczny9566A46-Wentylator nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9567A47-Wentylator nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9568A48-Wydajność nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A49-Wydajność nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9571A51-Zegar czasu rzeczywistegoDisabilita Orologio ed EventiRęczny9573A53-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzenia availableRączny9574A56-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny <t< td=""><td>9561</td><td>A41-Odzysk</td><td>Wyłączenie odyzsku</td><td>Ręczny</td><td>-</td></t<>	9561	A41-Odzysk	Wyłączenie odyzsku	Ręczny	-
9563A43-Filtr 2Ręczny9564A44-Filtr 3Ręczny9565A45-Filtr 4Ręczny9566A46-Wentylator nawiewoWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępnRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9567A47-Wentylator wywiewoWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępnRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9568A48-Wydajność nawiewo 2 jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A49-Wydajność nawiewo 2 jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9571A51-Zegar czasu rzeczywistegoDisabilita Orologio ed Eventi availableRęczny9573A53-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzenia jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9577A57-Fan Return 2 Com.Forc	9562	A42-Filtr 1		Ręczny	-
9564A44-Filtr 3Ręczny9565A45-Filtr 4Ręczny9566A46-Wentylator nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9567A47-Wentylator wywiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9568A48-Wydajność nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A49- Wydajność wywiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny9571A51-Zegar czasu rzeczywistęgoDisabilita Orologio ed Eventi availableRęczny9573A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzenia wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzeniaAuto9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9570A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny9580A60-Błąd logowaniaDisabilita Datalog	9563	A43-Filtr 2		Ręczny	-
9565A45-Filtr 4RęcznyPercenti9566A46-Wentylator nawiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9567A47-Wentylator wywiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9568A48-Wydajność nawiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A49-Wydajność nawiewuWymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9571A51-Zegar czasu rzeczywistęgoDisabilita Orologio ed EventiAuto9573A53-Konfiguracja wentylator przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzenia wentylatoraRęczny	9564	A44-Filtr 3		Ręczny	-
9566A46-Wentylator nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9567A47-Wentylator wywiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9568A48-Wydajność nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A49-Wydajność nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny-9571A51-zegar czasu rzeczywistegoDisabilita Orologio ed EventiRęczny-9573A53-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzenia piski główne wentylatoraAuto-9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9575A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9577A57-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9577A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9578A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9570A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-	9565	A45-Filtr 4		Ręczny	_
9560A46-wentylator nawiewu 2 jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny recznywentylatora9567A47-Wentylator wywiewu 2 peśli główne wentylatory nie są dostępneRęczny recznyOpóźnienie startu wentylatora9568A48-Wydajność nawiewu 2 jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A49-Wydajność wywiewu 2 peśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny9571A51-Zegar czasu rzeczywistegoDisabilita Orologio ed EventiRęczny9573A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzenia peśli główne wentylatora przez ModbusAuto9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9574A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9578A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9579A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9580A60-	0566	AAC Mantulatan nausiasus 2	Wymuszenie zatrzymania urządzenia,	Deenvis	Opóźnienie startu
9567A47-Wentylator wywiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępenRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9568A48-Wydajność nawiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępenRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A49-Wydajność wywiewu 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępenRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny-9571Á51-Zegar czasu rzeczywistegoDisabilita Orologio ed EventiAuto-9572A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzeniaAuto-9573Á53-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9578A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9579A57-Fan Return 2 Com.Disabilita DataloggingRęczny-9570A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9574A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9575A55-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not<	9566	A46-Wentylator nawlewu 2	jeśli główne wentylatory nie są dostępne	Ręczny	wentylatora
9507A47-Weintylator wywiewu 2 jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznywentylatora9568A48-Wydajność nawiewu 2 jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A49- Wydajność wywiewu 2 jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A49- Wydajność wywiewu 2 jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny-9571A51-Zegar czasu rzeczywistegoDisabilita Orologio ed EventiRęczny-9572A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzeniaAuto-9573A53-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9577A57-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9582A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9582A61-Can Expansion 2Wym	0567	A 47 Montulator unuique 2	Wymuszenie zatrzymania urządzenia,	Deermy	Opóźnienie startu
9568A48-Wydajność nawiewa 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępnePęcznyOpóźnienie startu wentylatora9569A49- Wydajność nawiewa 2Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny-9571A51-Żegar czasu rzeczywistegoDisabilita Orologio ed EventiRęczny-9572A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzeniaAuto-9573A54-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzeniaAuto-9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9575A56-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9578A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9579A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9570A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9571A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9572A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny	9507	A47-Wentylator wywiewu z	jeśli główne wentylatory nie są dostępne	Ręczny	wentylatora
9588A48-Wydajność nawiewu 2 jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznywentylatora9569A49- Wydajność wywiewu 2 pisłi główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny9571A51-Zegar czasu rzeczywistegoDisabilita Orologio ed EventiRęczny9572A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzeniaAuto9573A53-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9578A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny9582A61	0569		Wymuszenie zatrzymania urządzenia,	Deermy	Opóźnienie startu
9569A49- Wydajność wywiewu?Wymuszenie zatrzymania urządzenia, jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznyOpóźnienie startu wentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny–9571A51-Zegar czasu rzeczywistegoDisabilita Orologio ed EventiRęczny–9572A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzeniaAuto–9573A53-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzeniaAuto–9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny–9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny–9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny–9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny–9578A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny–9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny–9582A61-can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny–	9568	A48-wydajność nawiewu z	jeśli główne wentylatory nie są dostępne	Ręczny	wentylatora
9589A49- Wydalitosc wywiewu 2 jeśli główne wentylatory nie są dostępneRęcznywentylatora9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny9571A51-Zegar czasu rzeczywistegoDisabilita Orologio ed EventiRęczny9572A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzeniaAuto9573A53-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny	0560		Wymuszenie zatrzymania urządzenia,	Deserve	Opóźnienie startu
9570A50-Cond. UnitDisabilita MotoncendansanteRęczny—9571A51-Zegar czasu rzeczywistegoDisabilita Orologio ed EventiRęczny—9572A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzeniaAuto—9573A53-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny—9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny—9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny—9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny—9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny—9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny—9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny—9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny—	9209	A49- Wydajność wywiewu z	jeśli główne wentylatory nie są dostępne	Ręczny	wentylatora
9571A51-Zegar czasu rzeczywistegoDisabilita Orologio ed EventiRęcznyRęcznyRęczny9572A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzeniaAuto—9573A53-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny—9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny—9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny—9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny—9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny—9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny—9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny—9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny—9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny—	9570	A50-Cond. Unit	Disabilita Motoncendansante	Ręczny	_
9371rzeczywistegoDisabilita Orologio ed EventiRęczny—9572A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzeniaAuto—9573A53-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny—9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny—9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny—9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny—9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny—9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny—9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny—9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny—	0571	A51-Zegar czasu	Disphilita Orologia ad Evanti	Poczny	
9572A52-Serwis wentylatorówWymuszenie zatrzymania urządzeniaAuto9573A53-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-	9371	rzeczywistego	Disabilita Ofologio ed Eventi	nęczny	
9573A53-Konfiguracja wentylatora przez ModbusWymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-	9572	A52-Serwis wentylatorów	Wymuszenie zatrzymania urządzenia	Auto	-
9373wentylatora przez ModbusWyniuszenie zatrzymania urządzeniaNęczny-9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-	0572	A53-Konfiguracja	Wumuszonio zatrzymania urządzonia	Boczny	
9574A54-Fan Supply Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-	9573	wentylatora przez Modbus	wymuszenie zatrzymania urządzenia	Ręczny	-
9574A34-ran Supply Coll.availableNet CollNet CollPercent9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRecony-9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRecony-9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRecony-9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRecony-9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRecony-9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRecony-	0574	AE4 Eap Supply Com	Force unit to stop if backup fans are not	Boczny	
9575A55-Fan Return Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-	9574	A34-Fall Supply Colli.	available	RĘCZIIY	-
9575ASS-ran Return Coll.availableRęczny-9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-	0575	AFF For Doturn Com	Force unit to stop if backup fans are not	Deermy	
9576A56-Fan Supply 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-	9575	ASS-Fall Return Colli.	available	RĘCZIIY	—
9570 Asternal supply 2 colin. available Necchy 9577 A57-Fan Return 2 Com. Force unit to stop if backup fans are not available Ręczny — 9580 A60-Błąd logowania Disabilita Datalogging Ręczny — 9581 A61-Can Expansion 1 Wymuszenie zatrzymania urządzenia Ręczny — 9582 A61-Can Expansion 2 Wymuszenie zatrzymania urządzenia Ręczny —	0576	AS6 Ean Supply 2 Com	Force unit to stop if backup fans are not	Poczny	
9577A57-Fan Return 2 Com.Force unit to stop if backup fans are not availableRęczny-9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-	9570	AS6-Fall Supply 2 Colli.	available	RĘCZIIY	-
3577AS7-rail Return 2 collit. availableavailableRęczny9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny	0577	A57 Ean Potura 2 Com	Force unit to stop if backup fans are not	Poczny	
9580A60-Błąd logowaniaDisabilita DataloggingRęczny-9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny-	9577		available	RĘCZNY	
9581A61-Can Expansion 1Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny9582A61-Can Expansion 2Wymuszenie zatrzymania urządzeniaRęczny	9580	A60-Błąd logowania	Disabilita Datalogging	Ręczny	—
9582 A61-Can Expansion 2 Wymuszenie zatrzymania urządzenia Ręczny –	9581	A61-Can Expansion 1	Wymuszenie zatrzymania urządzenia	Ręczny	_
	9582	A61-Can Expansion 2	Wymuszenie zatrzymania urządzenia	Ręczny	_

Tabela5 O

UWAGA: Poniższe alarmy nie mają wpływu na jednostkę sterującą, są jedynie sygnalizowane:

A42-Filtr 1 A43-Filtr 2 A44-Filtr 3

A45-Filtr 4.

UWAGA: W typie alarmu "opóźnienie" alarm jest wyzwalany po upływie czasu pomiędzy zdarzeniem a zdarzeniem, które go wygenerowało.

UWAGA: W alarmach typu "Opóźnienie startu wentylatorów" alarm może być aktywowany dopiero po włączeniu wentylatorów.

5.1 Alarm pożarowy

Alarm pożarowy jest zarządzany przez wejście cyfrowe.

W przypadku pożaru dla centrali można skonfigurować jedno z następujących działań:

- < zatrzymanie jednostki;
- otwarcie przepustnic i wymuszenie pracy wentylatorów na maksymalnej prędkości;
- otwarcie przepustnic i wymuszenie pracy wentylatora powrotnego tylko z maksymalną prędkością.

5.2 Alarm czujki jakości powietrza

Zarządzanie czujką jakości powietrza odbywa się poprzez wejście analogowe 0-10 V.

Alarm sondy jakości powietrza pojawia się, gdy wejście analogowe odbierze niższy sygnał:

- do parametru Alm_MinCO2Sens, w przypadku sondy CO2,
- do parametru Alm_MinVOCSens, w przypadku sondy LZO

przez czas dłuższy niż limit czasu podany w parametrze Alm_ActiveProbeBypass. W przypadku alarmu sondy jakości powietrza, wentylatory pracują z maksymalną prędkością.

5.3 Alarm czujki ciśnienia

Zarządzanie czujką ciśnienia odbywa się poprzez wejście analogowe 0-10 V.

Alarm czujnika ciśnienia występuje, jeśli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

- wejście analogowe uzyskuje sygnał niższy niż parametr Fan_SupplyAirflowAlrmByAi przez czas większy niż timeout podany przez parametr Alm_ActiveProbeBypass;
- wentylatory są włączone.

W przypadku alarmu sondy ciśnieniowej wentylatory pracują z maksymalną prędkością obrotową.

5.4 Alarm przepływu powietrza

Alarm przepływu powietrza może być włączony w obecności sondy różnicy ciśnień. W przypadku wystąpienia alarmu przepływu powietrza, centrala zostaje zatrzymana.

5.5 Alarm ochrony wentylatora

Alarm ochrony wentylatora odnosi się zarówno do wentylatora nawiewnego jak i powrotnego.

W przypadku wentylatorów z wejściami fizycznymi, alarm ochrony wentylatora jest zarządzany poprzez wejście cyfrowe. Alarm ochrony wentylatora jest generowany również w przypadku wentylatorów Modbus.

Reset po alarmie ochrony wentylatora jest ręczny.

Jeśli wentylatory rezerwowe nie są obecne, centrala zatrzymuje się w momencie wystąpienia alarmu ochrony wentylatora. Jeśli wentylatory rezerwowe są obecne, po wystąpieniu alarmu ochrony wentylatorów:

oba wentylatory główne są zatrzymane;

- 1. przepustnica wentylatorów głównych jest zamknięta;
- 2. przepustnica wentylatorów rezerwowych zostaje otwarta, jeśli jest obecna;
- 3. uruchomienie obu wentylatorów rezerwowych.

Jeśli alarm ochrony wentylatora został wygenerowany przez wentylator powrotny, wykonywana jest również wentylacja wtórna w celu schłodzenia rezystancji. Po ustąpieniu alarmu ochrony wentylatora, wentylatory główne są ponownie uruchamiane, jeśli są spełnione.

5.6 Alarm konserwacji wentylatora

Z poziomu sterownika możliwe jest wyłączenie pojedynczego wentylatora w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku wyłączenia obu wentylatorów nawiewnych lub obu wentylatorów powrotnych pojawia się alarm konserwacji wentylatorów, ponieważ nie jest możliwe uruchomienie centrali.

Alarm serwisowy wentylatora jest automatycznie kasowany.

5.7 Alarm przeciwzamrożeniowy

Alarm przeciwzamrożeniowy może być aktywowany:

- z termostatu, poprzez wejście cyfrowe;
- z sondy przeciwzamrożeniowej, poprzez wejście analogowe.

W przypadku aktywacji alarmu przeciwzamrożeniowego z termostatu, nagrzewnica elektryczna jest aktywowana na 100% mocy. Sposób zarządzania alarmem przeciwzamrożeniowym z czujki przeciwzamrożeniowej jest opisany w poniższej tabeli.

Temperatura zmierzona za pomocą czujki przeciwzamrożeniowej	Czas (w minutach)	Ostrzeżenie o zamarzaniu	Skutek
Niższa od wartości zadanej + różnica	Mniej niż parametr AFphtime	Sterownik przechodzi w tryb "zapobiegania zamarzaniu".	 Moc jest stopniowo zwiększana za pomocą regulatora P z pasmem proporcjonalnym równym różnicy między temperaturą czujki przeciwzamrożeniowej a wartością zadaną. Zamknąć zewnętrzne żaluzje, jeśli parametr cfgMixChamberBeforePreHeat jest włączony
Wyższa od wartości zadanej + różnica	/	Regulator wychodzi z trybu "zapobieganie zamarzaniu".	Brak
Niższa od wartości zadanej + różnica	Więcej niż parametr AFphtime	Alarm przeciwzamrożeniowy	 UTA w stanie wyłączenia Otwieranie zaworów Zamknięcie klap zewnętrznych

Tabela6-

Jeśli sterownik przejdzie w tryb "zapobiegania zamarzaniu":

- < zatrzymuje wentylatory;
- traci przepustnice;
- aktywuje zawory na 100%;
- < aktywuje wszystkie pompy.

Sterownik wychodzi z trybu "zapobieganie zamarzaniu" jeśli czujka przeciwzamrożeniowa powróci do temperatury wyższej niż wartość zadana + różnica.

Antyzamarzanie jest również aktywne, gdy centrala jest w stanie OFF. Alarm przeciwzamrożeniowy jest automatycznie kasowany.

6. DATALOGGER

Sterownik pozwala na zapisanie danych na karcie MicroSD.

Poniżej podano wskazówki dotyczące prawidłowego korzystania z MicroSD w sterowniku.

- Zabrania się wyjmowania karty MicroSD bez uprzedniego jej rozmontowania i wyłączenia rejestracji danych w celu uniknięcia sygnału błędu.
- W przypadku włożenia karty MicroSD do włączonego sterownika należy ją obowiązkowo zamontować.
- Zabrania się używania MicroSD z więcej niż 500 zapisanymi plikami.
- MicroSD musi być sformatowana w systemie FAT32.

Jeżeli jest włączona, to zapis danych na MicroSD rozpoczyna się 1 minutę po starcie systemu. Dane zapisywane na MicroSD to:

- < Stan alarmów;
- Wartość zadana, sondy, status urządzenia.

7. BMS

Dostępne protokoły BMS to:

- Bacnet -Modbus RTU Modbus TCP.
- Należy zastosować ekranowany i "skręcany" kabel z dwiema żyłami o przekroju 0,5 mm2 (AWG 22), z oplotem np.
 Belden Reference 3105A (impedancja 120 Ω) w powłoce PVC, o pojemności znamionowej między żyłami 36 pF / m
 , pojemności znamionowej między żyłą a ekranem 68 pF / m.
- Alternatywnie, należy użyć ekranowanego i "skręconego" kabla z dwoma przewodnikami o przekroju 0,5 mm2 (AWG 20), plus oplot jako odniesienie Belden 8762 z powłoką PVC, pojemność znamionowa między przewodnikami 89 pF / m, pojemność znamionowa między przewodnikiem a ekranem 161 pF / m.
- Wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia kabli zawarte są w normie EN 50174 IT.
- Upewnij się, że obwody transmisji danych są oddzielone od linii zasilających.
- C Pojedyncze zaciski 3-żyłowe: wykorzystaj wszystkie 3 żyły ("+", "-" dla sygnału i "GND" dla oplotu).
- Podłączyć rezystory 120 Ω do 1/4 W pomiędzy zaciskami "+" i "-" interfejsu a ostatnim regulatorem w każdej gałęzi sieci.
- Maksymalna ustawialna prędkość 115200 bodów.
- Warstwa fizyczna RS 485 może być wykorzystana do komunikacji Modbus SL jak również do komunikacji BACnet
 MS / TP. Jednoczesna komunikacja różnych protokołów na tym samym porcie szeregowym nie jest dozwolona.

Należy zachować szczególną ostrożność przy podłączaniu linii szeregowych. Nieprawidłowe okablowanie może prowadzić do niedziałających urządzeń.

Default setting RS-485-1 (CN19) Address: 1	Stop bit: 1
Protocol: Modbus	Parity: Even
Data bit: 8	Baud: 38400

Uwaga: Aby zastosować zmiany w protokole, należy zrestartować sterownik.

Modbus Type Holding Register

Read command: 03 (03Hex) Write command: 16 (10Hex)Ethernet

Połączenie Ethernet pozwala FREE Advance komunikować się w sieci Ethernet za pomocą protokołu TCP / IP. Połączenie to umożliwia:

- C Podłączenie kilku sterowników i / lub aplikacji, które wymieniają zmienne i / lub parametry (sieć).
- Podłączenie systemu nadzoru poprzez protokół Modbus TCP.
- Podłączenie systemu rozwojowego IEC 61131-3.
- Podłączenie urządzenia do sieci BACnet / TCP, z profilem B-AAC

Dopuszczalna jest jednoczesna komunikacja kilku protokołów za pomocą tego samego portu Ethernet.

Właściwości:

Właściwości	Opis
Protokół	Modbus TC/IP
Typ wtyczki	RJ45
Sterownik	10 M / 100 M
Typ kabla	Ekranowany

Przyporządkowanie wtyczek:

	Pin N°	Sygnał			
	1	TD +			
8	2	TD -			
	3	RD +			
	4	-			
	5	-			
	6	RD -			
	7	-			
	8	-			

Uwaga: Aby zastosować zmiany w protokole, należy zrestartować sterownik.

8. Schemat elektryczny

